




Montaud - Plan d'Occupation du Sol

Servitudes



Servitudes

Servitude linéaire Type de servitude

- A2
- A3
- A5
- AC2
- EL6
- EL11
- I3
- I4
- PM2
- PT2
- PT3
- T5
- T8
- Autre servitude linéaire

Servitude PPRI

Type de PPRI

- B / B10 - Zone Inondable Bleue d'aléa modéré
- BU - Zone Inondable Bleue Urbanisée
- BU1 - Zone Inondable Bleue Urbanisée (Expansion des crues)
- BN - Zone Inondable Bleue Naturelle
- BP - Zone Inondable Bleue Pluviale
- R - Zone Inondable Rouge
- R - Zone Inondable Rouge (Zone non aedificandi de 10m)
- RU - Zone Inondable Rouge Urbanisée
- RU1 - Zone Inondable Rouge Urbanisée de risque grave
- RN - Zone Inondable Rouge Naturelle
- RP - Zone Inondable Rouge de Précaution
- Z1 - Zone de Précaution
- PPRI (emprise)
- Secteurs inondables - D'après le plan du réseau hydrographique
- Zone Inondable hors PPRI

Servitude PPRIF

Type de PPRIF

- A - Zone de danger
- B1 - Zone de précaution forte
- B2 - Zone de précaution simple
- C - Zone blanche
- PPRIF

Autre servitude

Type de servitude

- A1
- A4
- AC1
- AC2
- AC3
- AC4
- AR6
- AS1
- EL6
- EL9
- I3
- I4
- Int1
- PEB
- PM2
- PT1
- PT2
- T1
- T4_T5
- T5
- T8
- ELS
- PEL
- IRE

0 0,5 1 Kilometers

